# **MEPAC** (平行開閉チャック)

# 開閉動作確認センサ VR15



センサバンドは A-95

- 安価な有接点リードスイッチです。
- 応差は 2mm 以下と比較的大きいが 2 線式配 線で取り扱いが容易です。

# ■ 仕様

形式	VR15
名称	磁気近接形センサ
使用電圧範囲	AC10~125V·DC10~100V共用
使用電流範囲	6~40mA
最大開閉容量	(AC)2VA·(DC)1W
動作時間	1msec以下
耐衝撃性	30G
表示灯	発光ダイオード ON時点灯
使用温度範囲	-10~+60℃
コード長さ	5m
質量	32g

※センサバンドは付属しておりません。

# ▲ 警告

- ■電源は必ず切ってから配線してください。 火災・感電の原因になります。
- 配線は正しくおこなってください。 誤配線は、火災・感電・誤動作の原因になります。
- センサコードには曲げ・引っ張りなどの荷 重が加わらないようにしてください。感電・ 誤動作の原因になります。
- 1. センサの配線をおこなう前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 2. 配線の前に接続する装置の電源を切ってください。


## ■ 設置場所

- 周囲に強力な磁界が発生する場所では、鉄板などで磁気シールドを施してください。
- チャック本体の外周およびセンサ近辺には、 強磁性体(鉄など)を近づけないでください。 目安として10mm以上離すようにしてください。


VR15

## ■ 動作説明

● リードスイッチ・表示灯を組込んだ磁気近接 形センサをチャック本体の外周に取り付け、 磁石の装着してあるピストンがその下方に位 置したときにリードスイッチを作動させ、シ リンダのストローク位置を外部より非接触で 検出するものです。



 →印の方向にピストンが動いて磁石が(A) の位置にくると、センサはONになります。 ONの状態は(A) - (B) 間続き、これを動 作範囲といいます。



ピストンが(A)のONした位置より←閉方向に移動したとき(C)の位置までONの状態が続きます。この(A) - (C)間を応差といいます。

# ■ センサ最高感度位置

 ● センサの最高感度位置は、センサ先端から 9mmの位置にあります。
 磁石が最高感度位置にくるようにセンサを取り付けると、最も確実に検出できます。



## ■ 使用 トの注意

● リード線の色分けに従って正 しく接続してください。接続 するときは必ず接続側電気回 路の装置電源を切って作業を おこなってください。



- センサのコードには、曲げ・引っ張りなどの荷 重が加わらないようにしてください。特にセン サコード根元に荷重が加わらないよう、センサ のコードを固定するなどの処置をしてください。
- センサの直列接続はしないでください。セン サ自身による電圧下降によって表示灯が点灯 しなかったり、負荷が作動しないなどの場合 があります。
- センサの並列接続はしないでください。信号は正常に出力しますが、表示灯が点灯しない場合があります。
- センサのコードは、他の電気機器の動力源とできるだけ離してください。束ねたり、近くに配線したりすると、誘導電流によりセンサおよび負荷に悪影響をおよぼします。
- ●表示灯付のセンサを直流で使用する場合、白 色コードを(+)側に、黒色コードを(-) 側に接続してください。
- センサのコードを 10m 以上延長する場合、センサが閉じたときに溶着を起こす危険があるので、センサの近くにチョークコイル (L=約 2mH 相当品)を直列に接続してください。
- センサの使用電圧・電流および接点容量をこえる負荷は使用しないでください。
- センサには電源を直接に接続しないでください。必ずリレー・シーケンサなどの所定の負荷を介して接続してください。
- 周囲に多量のサージ電圧が発生している場合、または多量のサージ電圧を発生するコイル(4VA程度以上のリレー等)を負荷に使用する場合は、センサ保護のため負荷に並列に保護回路を設けてください。



● センサの使用電圧・電流以下での使用は、表示灯が点灯しない場合がありますので注意してください。

# 開閉動作確認センサ CS101-A



# ▲ 警告

- ■電源は必ず切ってから配線してください。 火災・感電の原因になります。
- 配線は正しくおこなってください。 誤配線は、火災・感電・誤動作の原因になります。
- センサコードには曲げ・引っ張りなどの荷 重が加わらないようにしてください。感電・ 誤動作の原因になります。
- 1. センサの配線をおこなう前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 2. 配線の前に接続する装置の電源を切ってください。

- 高周波発振形センサです。
- 応差が小さく、繰り返しの検出精度が高いので微小差のクランプ検出をおこなうことができます。

## ■ 什様

形式	CS101-A
名称	鉄片近接形センサ
電源電圧	DC12~24V ±10% (リップルP-P 10%以下)
使用電圧・電流	DC24V時 MAX100mA (NPNオープンコネクタ出力)
電圧下降	DC24V時 MAX1V
耐衝撃性	50G
耐振動	複振幅 1.5mm 10~55Hz 2時間
表示灯	発光ダイオード ON時点灯
使用温度範囲	-10~+60℃
コード長さ	1.5m
結線方式	0.12m <sup>2</sup> 3芯 外径 φ <b>2.9mm</b> キャブタイヤコード

## ■ 設置場所

- 周囲に強力な磁界が発生する場所では、鉄板など で磁気シールドを施してください。
- センサ周辺には、強磁性体(鉄など)を近づけないでください。目安として、20mm以上離すようにしてください。センサが誤作動する恐れがあります。

# ■ 使用上の注意

● リード線の色分けに従って正しく接続してください。接続するときは必ず接続側電気回路の装置電源を切って作業をおこなってください。誤配線、負荷の短絡はセンサ・負荷側電気回路の破損を招きます。たと表瞬間的な短絡であっても、出力回路の機損につながります。また、通電しながらの作業はセンサ・負荷側電気回路の破損を招きます。




- センサのコードには、曲げ・引っ張りなどの荷重が加 わらないようにしてください。特にセンサコード根元 に荷重が加わらないよう、センサのコードを固定する などの処置をしてください。
- センサのコードは、他の電気機器の動力源とできるだけ離してください。束ねたり、近くに配線したりすると、誘導電流によりセンサおよび負荷に悪影響をおよぼします。


# ■ 接続方法

## 1. 基本回路

● センサと負荷の電源が同じ場合




● センサと負荷の電源が異なる場合




## 2. プログラマブルコントローラ (シーケンサ) との接続

● シーケンサ内部に電源を内蔵している場合




● シーケンサ内部に電源を内蔵していない場合




## 3. 並列接続

● センサの動作状態はセンサの表示ランプで確認できます。ただし、出力漏れ電流がスイッチの個数分増加しますので注意してください。




### 4. 直列接続



# ■ 出力回路保護


## 誘導負荷(リレー・電磁弁等)を接続使用する場合

● センサ OFF 時にサージ電圧が発生しますので、負荷側に保護回路を必ず設けてください。



## 容量性負荷(コンデンサ等)を接続使用する場合

● センサ ON 時に突入電流が発生しますので、 保護回路を必ず設けてください。



注)R  $(\Omega)$  の値は、次の式で求めた値以上にしてください。  $R = \frac{V}{0.2} (\Omega) \quad V : 電源電圧$ 

● リード線配線が長い場合(約20m程度)や、 電気的環境が悪く電源にノイズが混入する場合は、電源ラインにノイズフィルタを挿入し てください。

# 開閉動作確認センサ 0,2,3,H/V



## ■ センサー覧と表示方法

センサ形式	概要	備考
0H	有接点 2線式リード線軸方向	標準仕様
0V	有接点 2線式リード線直角方向	選択仕様
2H	無接点 2線式リード線軸方向	"
2V	無接点 2線式リード線直角方向	"
3H	無接点 3線式リード線軸方向	"
3V	無接点 3線式リード線直角方向	"

### 製品記号の読み方


# X9670-DO-SS-2H


チャック製品記号A-52をご覧ください。 オプション:センサ型式

## ■ 設置場所

- 周囲に強力な磁界が発生する場所では、鉄板などで磁気シールドを施してください。
- センサ周辺には、強磁性体(鉄など)を近づけないでください。目安として、10mm以上離すようにしてください。

### 強磁性体の接近方法





● チャック同士が接近する場合、目安として 20mm 以上離すようにしてください。

# 1. センサの配線をおこなう前に必ず取扱説明書

▲ 警告

●電源は必ず切ってから配線してください。 火災・感電の原因になります。

● センサコードには曲げ・引っ張りなどの荷 重が加わらないようにしてください。感電・

配線は正しくおこなってください。誤配線は、火災・感電・誤動作の原因にな

誤動作の原因になります。

をお読みください。

ります。


2. 配線の前に接続する装置の電源を切ってください。

# ■ センサの取り付け

- 本体のセンサ取付溝にセンサを差し込み、溝に沿ってセンサを移動させ、所定の位置で締付ネジを締め付けてください。
- 締付ネジの締め付けには精密ドライバを使用し、 締付トルク 0.1 ~ 0.2N・m (1 ~ 2kgf・cm) で 締め付けてください。

0,2,3,H/V

# ■ センサ飛び出し寸法



X9670 X9672 センサ型式 センサ本体全長 閉端 閉端 開端 開端 0H 6 -3 0 -8 22.5 0V 6 -3 0 -8 2H 6 -3 -1 -8 18.5 2V 5 -3 -3 -7 5 -6 3Н -3 -2 18.5 3V 7 -3 -9

- ●「ON」限界位置の実測値です。
- 実際に取り付けの場合は、安全を見込んで開側は一側へ、閉側は+側へずらして取り付けてください。
- センサ本体の飛び出し寸法を示します。
- センサ飛び出し部が他の部品と干渉しないよう、 L + 10mm 以上のスペースを確保してください。

# ■ 仕様

● 有接点センサ

	有接点センサ形式			
項目	0 H · 0 V			
用途	プログラマブル コントローラ、リレー用			
負荷電圧	DC12/24V AC100V			
負荷電流	5~50mA 7~20mA			
内部降下電圧	2.4V以下			
ランプ	発光ダイオード(〇N時点灯)			
リード線長さ	1m (耐油性ビニールキャップ \ タイヤコード 2 芯0.2mm²)			
最大衝撃	294m/S <sup>2</sup>	(30G)		

### ● 無接点センサ

	無接点センサ形式		
項目	2 H · 2 V	3 H · 3 V	
用途	プログラマブル コントローラ専用	プログラマブル コントローラ、リレー用	
電源電圧	_	DC10~28V	
負荷電圧	DC10~30V	DC30V以下	
負荷電流	5~20mA (注1)	100mA以下	
消費電流	_	DC24Vにて 10mA以下(ON時	
内部降下電圧	4V以下	100mAにて0.5V以下	
ランプ	発光ダイオード(ON時点灯)		
漏れ電流	1mA以下 10μA以下		
リード線長さ	1m (耐油性ビニールキャップ) タイヤコード 2 芯0.2mm²)	1m (耐油性ビニールキャップ) タイヤコード3芯0.2mm²)	
最大衝撃	980m/S <sup>2</sup> (100 G)		


#### ● 共通仕様

絶縁抵抗	DC500Vメガーにて20MΩ以上
絶縁耐圧	A C 1000 V 1 分間印加にて、異常なきこと
周囲温度	-10~+60℃
保護構造	IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油

注)上記の負荷電流の最大値: 20mA は、25℃でのも のです。スイッチ使用周囲温度が 25℃より高い 場合は、20mA より低くなります。(60℃のとき 5 ~10mA となります。)

## ■ 動作説明

- リードスイッチ・表示灯を組込んだ磁気接近形センサをシリンダ本体の外周に取り付け、磁石の装着してあるピストンがその下方に位置したときにリードスイッチを作動させ、シリンダのストローク位置を外部より非接触で検出するものです。
- →印の方向にピストンが動いて磁石が (A) の位置にくると、センサは ON になります。 ON の状態は (A) - (B) 間続き、これを動作範囲といいます。



ピストンが (A) の ON した位置より←印の方向に移動したとき (C) の位置まで ON の状態 閉方向が続きます。この (A) - (C) 間を応差といいます。



## ■ センサ内部回路図



● 接続や配線及び使用上の注意事項は A-92 ~をご覧ください。

# 開閉動作確認センサ D13,E33,D14,E34



## ■ センサー覧と表示方法

センサ形式	概要	備	考
E34L1	無接点 2線式リード線1m、直角方向	標準	仕様
D14L1	無接点 2線式リード線1m、軸方向	選択	仕様
E33L1	無接点 3線式リード線1m、直角方向	//	
D13L1	無接点 3線式リード線1m、軸方向	//	

※リード線長さ3mも用意しています。記号末尾の数字を「3」 にしてください。 例:D14L3

### 製品記号の読み方

# X9608-D-SS-D14L1

チャック製品記号A-18 をご覧ください。

無記号: E34L1付属 D14L1: D14L1付属 E33L1: E33L1付属 D13L1: D13L1付属

# ■ 設置場所

- 周囲に強力な磁界が発生する場所では、鉄板などで磁気シールドを施してください。
- センサ周辺に、強磁性体(鉄など)が密接するような場合、シリンダ内の磁力が奪われ、センサが作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。万が一発生した場合は非磁性体(アルミなど)に変更してください。

※強磁性体(鉄など)が移動しチャックに接近する場合も、センサが動作しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

※鉄粉が多量に堆積する場合もセンサが作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

● チャック同士が密接する場合、シリンダ内の 磁力が干渉し合い、センサが誤作動する可能 性がありますのでご注意ください。目安として 20mm 以上離すか、隣接するチャックの磁界の 影響を受けないような対策をしてください。ま た、運転前の動作確認を十分行ってください。


# ■ センサの取り付け

- 本体のセンサ取付溝にセンサを差し込み、溝に 沿ってセンサを移動させ、所定の位置で締付ネ ジを締め付けてください。
- 締付ネジの締め付けには精密ドライバを使用し、 締付トルク 0.1 ~ 0.2N・m (1 ~ 2kgf・cm) で 締め付けてください。

# ▲ 警告

- ■電源は必ず切ってから配線してください。 火災・感電の原因になります。
- 配線は正しくおこなってください。 誤配線は、火災・感電・誤動作の原因になります。
- センサコードには曲げ・引っ張りなどの荷 重が加わらないようにしてください。感電・ 誤動作の原因になります。
- 1. センサの配線をおこなう前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 2. 配線の前に接続する装置の電源を切ってください。

# ■ センサ飛び出し寸法



							L (mm)
4-11-4-	X9608(M)		X9608(M) X9612(M)		X9618(M)		センサ本体
センサ型式	開端	閉端	開端	閉端	開端	閉端	全長
D13, D14	9	5	11	5	11	4	24
D33, D34	-2	-4	1	-4	0	-7	15


- ●「ON」限界位置の実測値(目安)です。
- 実際に取り付けの場合は、安全を見込んで開側は一側へ、閉側は+側へずらして取り付けてください。
- センサ本体の飛び出し寸法を示します。
- センサ飛び出し部が他の部品と干渉しないよう、L + 10mm以上のスペースを確保してください。
- E33・E34 は閉端検出の場合、本体へセンサを 差し込む方向が逆になります。(リード線側から差込み)

# ■ 仕様

項目	無接点センサ形式			
	D13 · E33	D14 · E34		
電源電圧	DC : 5~28V -			
負荷電圧	DC: 28V以下	DC: 10~28V		
負荷電流	0.1~40mA	5~20mA		
内部降下電圧	0.5V以下	5V以下		
漏れ電流	50 µ A 以下(DC24V)	1mA以下(DC24V、25℃時)		
動作時間	1ms以下			
復帰時間	1ms以下			
絶縁抵抗	DC500V メガにて 100MΩ以上(ケース〜コード間)			
耐電圧	AC1500V 1 分間(ケース〜コード間)			
耐衝撃	294m/S <sup>2</sup>			
耐振動	復振幅 1.5mm、10 ~ 55Hz(X,Y,Z 各方向 2 時間)			
結線方式	PVC 0.15mm <sup>2</sup> 3芯 外径φ2.6mm PVC 0.2mm <sup>2</sup> 2芯 外径			
和水力工	線芯外形 約1mm			
保護構造	IP67 (IEC規格)	JIS C0920		
出力保護回路	あり			
表示灯	発光ダイオード(ON時点灯)			
用途	プログラマブルコント	ローラ・小形リレー用		
質量	10g			


# ■ 動作説明

- リードスイッチ・表示灯を組込んだ磁気接近形センサをシリンダ本体の外周に取り付け、磁石の装着してあるピストンがその下方に位置したときにリードスイッチを作動させ、シリンダのストローク位置を外部より非接触で検出するものです。
- →印の方向にピストンが動いて磁石が (A) の位置にくると、センサは ON になります。
  ON の状態は (A) (B) 間続き、これを動作範囲といいます。
- ビストンが (A) の ON した位置より←印の方向 に移動したとき (C) の 位置まで ON の状態が続きます。 この (A) - (C) 間を応 差といいます。




# ■ センサ内部回路図

## D14·E34用回路図



### D13·E33用回路図



# 開閉動作確認センサ 0,2,3,H/V D13,E33,D14,E34

# ■ 有接点センサの接続

### 1. 接続の注意

- DC 用として、ご使用の場合茶線(白線)が⊕側、青線(黒線)が⊖側になるように接続してください。
  逆に接続した場合にはセンサは作動しますが、ランプが点灯しません。
- ・AC のリレー、プログラマブルコントローラ入力に接続の場合、それらの回路で半波整流をおこなっていますと、センサランプが点灯しない場合があります。 その場合、センサリード線接続の極性を逆向きにしますとランプが点灯します。

## 2. 接点容量

・センサの最大接点容量を超える負荷の使用は避けて ください。また、定格電流値を下回る場合には、ラ ンプが点灯しない場合があります。


### 3. 接点保護

・リレーなどの誘導負荷でお使いになる時は、必ず下 図の接点保護回路を設けてください。

### ● ダイオード使用




### ● コンデンサ、抵抗使用



・配線が長くなるとその布線容量 になり突入電流が発生し、セン サの破損又は寿命の低下が発生 しますので、配線長が右表を越 える場合は、下図の接保護回 路を設けてください。


配線長
50m
10m

### ● 抵抗電圧



● 突入電流制限抵抗 R=負荷回路側が許す限り大きな抵抗


#### ● チョークコイル使用



# ■ 無接点センサの接続

#### 1. 基本回路

● センサと負荷の電源が同じ場合




#### ● センサと負荷の電源が異なる場合




0,2,3,H/V D13,E33,D14,E34


## 2. プログラマブルコントローラ (シーケンサ) との接続


● シーケンサ内部に電源を内蔵している場合






● シーケンサ内部に電源を内蔵していない場合






### 3. 出力保護回路

 誘導負荷(リレー・電磁弁等)を接続使用する場合 センサ〇FF時にサージ電圧が発生しますので、負荷側に保護回路を必ず設けてください。



● 容量性負荷(コンデンサ等)を接続使用する場合 センサ ON 時に突入電流が発生しますので、保護 回路を必ず設けてください。



注)  $R[\Omega]$  の値は、次の式で求めた値以上にしてください。  $R = \frac{V}{0.05}[\Omega]$  V:電源電圧

- リード線配線長が10mを越える場合 下図のとおり保護回路を必ず設けてください。
- ・チョークコイル






● 突入電流制限抵抗R=負荷回路側が許す限り大きな抵抗

# ・抵抗使用

#### 2線式



## 3線式



電源ノイズ吸収回路 C1=20~50 µ F 電解コンデンサ(耐圧50 V 以上)

C<sub>2</sub>=0.01~0.1 μ F セラミックコンデンサ

突入電流制限抵抗 R1=20~30Ω R2=負荷側回路が許す限り大きな抵抗を使用する

# **MEPAC** (平行開閉チャック)

# 開閉動作確認センサ 0,2,3,H/V D13,E33,D14,E34

# ■ 配線上の注意

- リード線の色分けに従って正しく接続してください。接続するときは必ず接続側電気回路の装置電源を切って作業をおこなってください。誤配線、負荷の短絡はセンサ・負荷側電気回路の損傷を招きます。たた人臓間的な短絡であっても、出力回路の売業はセンサ・負荷側電気回路の破損を招きます。
- センサのコードには、曲げ・引っ張りなどの 荷重が加わらないようにしてください。特に センサコード根元に荷重が加わらないよう、 センサのコードを固定するなどの処置をして ください。


センサのコードは、他の電気機器の動力源とできるだけ離してください。束ねたり、近くに配線したりすると、誘導電流によりセンサおよび負荷に悪影響をおよぼします。

# ■ 使用上の注意

- リード線にくり返し曲げ応力および、引張力がかからないよう、配線上ご配慮ください。 可動部には、ロボット用電線等の耐屈曲性のあるものを接続して、ご使用ください。
- 並列接続について〔0.2.3.H/V のみ〕
- 2線式センサを複数並列に接続して使用する場合、 漏れ電流が接続個数分増加しますので、負荷の仕様 を確認の上、接続個数を決めてください。但し、セ ンサのランプが暗くなったり、点灯しない場合があ ります。
- ・ 2線式無接点センサは1つのセンサが〇Nしてから 〇FFするまでの間は、並列接続されたセンサ両端 の電圧がセンサ〇N時の内部降下電圧値まで下がり 負荷電圧範囲を下回るため、その他のセンサは、〇 Nしなくなります。したがって接続負荷であるプロ グラマブルコントローラの入力仕様を確認のうえご 使用ください。
- ・3線式無接点センサは、漏れ電流値が非常に小さい (10 µ A 以下) ため、通常の使用では、問題になる ことはありません。


## ● 直列接続について〔0,2,3,H/V のみ〕

- ・2線式センサを複数直列に接続して使用する場合、 センサでの電圧降下は、接続したすべてのセンサの 電圧降下の和となります。負荷側にかかる電圧は、 電源電圧からセンサでの電圧降下分を差し引いたも のとなりますので、負荷の仕様を確認の上、接続個 数を決めてください。
- 3線式無接点センサを複数直列に接続して使用する場合、センサでの電圧降下は、上記2線式と同様に接続したすべてのセンサの電圧降下の和となります。また、センサに流れる電流は、下図のように接続したセンサの消費電流と負荷電流を越えない様、負荷ので、センサの最大負荷電流を越えない様、負荷の仕様を確認の上、接続個数を決めてください。
- ・ランプはすべてのセンサがONした時のみ点灯となります。



● D13,E33,D14,E34 は、負荷との組み合わせでは使用できない場合がありますので、センサの複数接続(直列、並列接続)は避けてください。

# センサ VR15 用 センサバンド



- 開閉動作確認センサ VR15 用のセンサバンドです。
- スタンダード センサ付タイプに適用します。

チャック型式	バンド型式	
X9561S	4 10 / L	
X9571S	φ18バンド	
X9562S	4.20 15 15	
X9572S	φ20バンド	

# ■ 注意

● センサ VR15 の仕様は A-84 をご覧ください。

# **MEPAC** (平行開閉チャック)

# フロート位置検出センサ FLS-01



- アンプ内蔵のフォトセンサを採用のコンパクトタイプです。
- 旋回型検出カムのスリット溝で検出するシンプルな構造です。
- 応差が小さく、繰り返しの検出精度が高いので 微小差の位置検出をおこなうことができます。

# ■ 仕様

形式	FLS-01
名称	旋回型検出カム付フォトセンサ
フォト形式	PM-U24 (SUNX)
電源電圧	DC5~24V ±10% (リップルP-P 10%以下)
消費電流	15mA以下
出力	NPN トランジスタ・オープンコレクタ
耐衝撃性	1500G 耐久3回
耐振動	複振幅 1.5mm 10~2000Hz 2時間
表示灯	発光ダイオード 入光時点灯
コード長さ	1.0m (キャブタイヤケーブル)
入光範囲	1mm(フロート位置にて)
位置繰返し精度	0.1mm以内
応差	0.1mm以内

# ▲ 警告

- ■電源は必ず切ってから配線してください。 火災・感電の原因になります。
- 配線は正しくおこなってください。 誤配線は、火災・感電・誤動作の原因になります。
- センサコードには曲げ・引っ張りなどの荷 重が加わらないようにしてください。感電・ 誤動作の原因になります。
- 1. センサの配線をおこなう前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 2. 配線の前に接続する装置の電源を切ってください。


# ■ 設置場所

●特別な耐外乱光策はおこなっていません。 フォトセンサ部に直接光があたらないようご 配慮ください。

FLS-01

## ■ センサの取り付け


- 1. 本体のセンサ取付構にセンサを差し込みます。
- 2. フロート位置を正常供給位置にセットします。
- 3. センサを溝に沿い移動します。
- 4. センサの表示灯が点灯する範囲の中央に合わせ、締付ネジを締め付けてください。



※ ワーク寸法公差を加味していただき、充分な 調整・確認作業の上お使いください。

## ■ 接続方法

### 1. 入・出力回路図




記号・・・ Z<sub>D1</sub>、 Z<sub>D2</sub>: サージ電圧吸収用ツェナーダイオード T<sub>r1</sub>、 T<sub>r2</sub>: NPN出カトランジスタ

#### 出力動作

	リード線の色	出力動作
出力1	黒	入光時ON
出力2	白	遮光時ON

#### 2. 接続図



# ■ 配線上の注意

- 電源逆接続保護回路および出力短絡保護回路 は装備していませんので、接続は確実におこ なってください。
- ●電源に市販のスイッチングレギュレターを ご使用になる場合は必ずフレームグランド (F.G.) 端子を接地してください。
- センサ取り付け周辺部にノイズ発生源となる機器(スイッチングレギュレター・インバータモータ等)をご使用の場合は、機器のフレームグランド(F.G.)端子を必ず接地してください。
- 高圧線や動力線との並行配列や、同一配線管の使用は避けてください。誘導による誤動作の原因となります。
- 電源投入時の過渡的状態(50ms)を避けて ください。
- センサのコードには、曲げ・引っ張りなどの 荷重が加わらないようにしてください。特に センサコード根元に荷重が加わらないよう、 センサのコードを固定するなどの処置をして ください。
- センサコードの根元部分と周辺部品が干渉しないよう、センサ端面から10mm以上のスペースを確保してください。